070034_14



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ГОРЕЛОК МОДЕЛЕЙ

FGP 190/3 - FGP 250/3 - FGP 350/3 - FGP 450/3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		FGP 190/3	FGP 250/3	FGP 350/3	FGP 450/3
Расход мин.-макс. *	[кг/ч]	60-206	80-250	140-350	160-450
Мощность мин.-макс. *	[Мкал/ч]	600-2060	800-2500	1400-3500	1600-4500
Мощность мин.-макс. *	[кВт]	700-2390	930-2900	1620-4060	1850-5220
Топливо : жидкое топливо с вязкостью 1,5ºE при 20ºC = 6,2 сСт = 35 сек. Redwood №1					
Периодическая работа (мин. 1 остановка каждые 24 часа) ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ					
Допустимые условия эксплуатации / хранения: -15...+40°C/ -20...+70°C, макс. относ. влажн. 80%					
Макс. температура воздуха для горения	[°C]	60	60	60	60
Номинальная электрическая мощность	[кВт]	6	9	11	13
Двигатель вентилятора	[кВт]	5.5	7.5	9	11
Двигатель насоса	[кВт]	0.75	1.1	1.5	1.5
Номинальная потребляемая мощность	[A]	11.5	15.5	19	21.7
Дополнительная номинальная потребляемая мощность	[A]	0.3	0.5	0.6	0.6
Напряжение питания:		3~400В-1/Ф~230В-50Гц	3~400В-1/Ф~230В-50Гц	3~400В-1/Ф~230В-50Гц	3~400В-1/Ф~230В-50Гц
Уровень электрозащиты:		IP44	IP44	IP44	IP44
Уровень шума ** мин.-макс.	[Дб]	83-85	84-85	86-86	88-89
Вес горелки	[кг]	125	135	208	218

* Исходные условия: Температура окружающей среды 20°C - барометрическое давление 1013 мбар – Высота над уровнем моря – 0 м

** Минимальное давление на подаче газа на рампе для получения максимальной мощности горелки с учетом нулевого давления в камере сгорания.

ГРАФИК РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА: Тепловая мощность – Сопротивление камеры сгорания



РАЗМЕРЫ [мм]



* : Размеры рекомендуемых подключений горелки к котлу.

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	I мин.	I *	I макс.	L мин.	L *	L макс.	M
FGP 190/3	460	921	495	234	545	429	360	396	424	438	245	280	320	M14
FGP 250/3	460	921	500	271	545	460	360	396	424	438	280	280	320	M14
FGP 350/3	481	1090	535	334	700	517	490	552	552	580	350	350	450	M14
FGP 450/3	481	1090	560	380	700	517	490	552	552	580	390	390	450	M14

РЕГУЛИРОВКА НАСОСА ДЛЯ МОДЕЛИ: FGP 190/3



РЕГУЛИРОВКА НАСОСА ДЛЯ МОДЕЛИ: FGP 250/3



РЕГУЛИРОВКА НАСОСА ДЛЯ МОДЕЛИ: FGP 350/3



РЕГУЛИРОВКА НАСОСА ДЛЯ МОДЕЛИ: FGP 450/3



УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДОВ



РЕГУЛИРОВКА СМЕСИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫВКА

Во время предварительной продовки камеры сгорания жидкое топливо всасывается из бака (1) насосом (3), очищается фильтром (2) и подается в обратный контор через реголятор давления (4).

2. ЗАПУСК 1-й СТУПЕНИ

Примерно через 20 секонд после предварительной промывки блок оправления горелки подает командо включения на клапаны YVLS (V1.1) (5) и YVL1 (V1) (6), после чего жидкое топливо распыляется через первою форсонко (10). При помощи трансформатора поджига генерироется электрическая дога и происходит воспламенение топлива. Таким образом происходит переход на 1-ю стопень горелки.

3. ЗАПУСК 2-й СТУПЕНИ

Примерно через 20 секонд после перехода на 1-ю стопень блок оправления горелки подает командо включения на клапан YVL2 (V2) (7), после чего жидкое топливо распыляется через второю форсонко (9) и в то же время воздошная заслонка 2-й стопени открывается при помощи цилиндра (12).

4. ЗАПУСК 3-й СТУПЕНИ

Примерно через 20 секонд после перехода на 2-ю стопень блок оправления горелки подает командо включения на клапан YVL3 (V3) (8), после чего жидкое топливо распыляется через третью форсонко (11) и в то же время воздошная заслонка 3-й стопени открывается при помощи цилиндра (13).

ТАБЛИЦА НАСТРОЕК

ВНИМАНИЕ: Окончательную настройку производить при помощи газоанализатора.

ФОРСУНКИ G.P.H. 1-Я + 2-Я + 3-Я 60° + 45° + 45°	ДАВЛЕНИЕ бар	РАСХОД кг/ч	РЕГУЛИРОВКА КАМЕРЫ № ШПИЛЕК	ОТКРЫТИЕ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 1-Я СТУПЕНЬ I° № ШПИЛЕК	ОТКРЫТИЕ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 2-Я СТУПЕНЬ II° I° № ШПИЛЕК	ОТКРЫТИЕ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 3-Я СТУПЕНЬ II° I° III° № ШПИЛЕК	* Сопротивление камеры сгорания ммH_2O
4.00+3.50+3.50	20	60	6	1	2	2	1
5.00+5.00+5.00	20	80	9	1.3	2.5	2.3	1
6.50+6.00+6.00	20	100	12	1.5	3	2.5	1
8.00+7.50+7.50	20	120	18	1.8	3.5	2.8	1
9.00+8.50+8.50	20	140	24	2	4	3	1
10.00+10.00+9.50	20	160	27	2.3	4.5	4	1
11.00+11.00+11.00	20	180	30	2.5	5	5	1
13.50+13.50+11.00	22	206	30	2.5	6	8	1



	ГОРЕЛКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ	МОДЕЛИ: FGP 250/3	
		070034_2C	06

ТАБЛИЦА НАСТРОЕК

ФОРСУНКИ G.P.H. 1-я + 2-я + 3-я **60° + 45° + 45°**	ДАВЛЕНИЕ НАСОСА бар	РАСХОД ТОПЛИВА кг/ч	РЕГУЛИР-КА СМЕСИТ. КОМПЛЕКТА ОТМЕТКА №	РЕГУЛИРОВКА ВОЗД. ЗАСЛОНКИ 1-я СТУПЕНЬ I° ОТМЕТКА №	РЕГУЛИРОВКА ВОЗД. ЗАСЛОНКИ 2-я СТУПЕНЬ II° I° ОТМЕТКА №	РЕГУЛИРОВКА ВОЗД. ЗАСЛОНКИ 3-я СТУПЕНЬ II° I° III° ОТМЕТКА №	ДАВЛЕНИЕ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ * mmH_2O
8.00+7.50+7.50	19	120	6	0.5	1.5	1.5	1
9.00+8.50+8.50	20	140	7.5	0.7	2	2	1
10.00+10.00+9.50	20	160	9	0.8	2.5	2.5	1
11.00+11.00+11.00	20	180	15	1	3	3.5	1
13.00+12.00+12.00	20	200	21	1.2	3.5	3.5	1
14.00+14.00+14.00	20	220	24	2	4	4	1
15.00+15.00+15.00	19	240	27	2	4.5	5	1
16.00+16.00+16.00	19	250	30	2	5	5	1



F.B.R.	**ГОРЕЛКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ**	**МОДЕЛИ: FGP 350/3**	
		070034_2C	**07**

ТАБЛИЦА НАСТРОЕК

ФОРСУНКИ G.P.H. 1-я + 2-я + 3-я **60° + 45° + 45°**	ДАВЛЕНИЕ НАСОСА бар	РАСХОД ТОПЛИВА кг/ч	РЕГУЛИР-КА СМЕСИТ. КОМПЛЕКТА ОТМЕТКА №	РЕГУЛИРОВКА ВОЗД. ЗАСЛОНКИ 1-я СТУПЕНЬ I° ОТМЕТКА №	РЕГУЛИРОВКА ВОЗД. ЗАСЛОНКИ 2-я СТУПЕНЬ II° I° ОТМЕТКА №	РЕГУЛИРОВКА ВОЗД. ЗАСЛОНКИ 3-я СТУПЕНЬ II° I° III° ОТМЕТКА №	ДАВЛЕНИЕ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ * mmH_2O
9.00+8.50+8.50	20	140	0	0.5	1	1	1
11.00+11.00+11.00	20	180	4.5	0.75	2	1.5	1
14.00+14.00+14.00	20	220	9	1	3	2	1
15.00+15.00+15.00	20	245	15	1.5	4	2.5	1
18.00+18.00+19.00	20	300	21	2	5	3	1
19.00+20.00+20.00	20	320	24	2.5	6	4	1
20.00+20.00+22.00	20	340	27	3	7	6	1
20.00+22.00+22.00	20	350	30	4	8	8	1



	ГОРЕЛКИ ЖИДКОТОПЛИВНЫЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ	МОДЕЛИ: FGP 450/3	
		070034_2C	08

ТАБЛИЦА НАСТРОЕК

ФОРСУНКИ G.P.H. 1-я + 2-я + 3-я **60° + 45° + 45°**	ДАВЛЕНИЕ НАСОСА бар	РАСХОД ТОПЛИВА кг/ч	РЕГУЛИР-КА СМЕСИТ. КОМПЛЕКТА ОТМЕТКА №	РЕГУЛИРОВКА ВОЗД. ЗАСЛОНКИ 1-я СТУПЕНЬ I° ОТМЕТКА №	РЕГУЛИРОВКА ВОЗД. ЗАСЛОНКИ 2-я СТУПЕНЬ II° I° ОТМЕТКА №	РЕГУЛИРОВКА ВОЗД. ЗАСЛОНКИ 3-я СТУПЕНЬ II° I° III° ОТМЕТКА №	ДАВЛЕНИЕ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ * mmH_2O
13.00+12.00+12.00	20	200	0	0.5	1	1	1
16.00+16.00+16.00	20	260	8	1	2	1.5	1
19.00+20.00+20.00	20	320	15	1	3	2	1
20.00+22.00+22.00	20	345	25	1.5	4	2.5	1
24.00+24.00+26.00	21	400	35	2	5	3	1
24.00+26.00+26.00	21	420	40	2.5	6	4	1
24.00+28.00+28.00	21	440	45	3	7	6	1
24.00+30.00+30.00	21	450	50	4	8	8	1



РЕГУЛИРОВКА РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА (PA)

Реле давления воздуха контролирует наименьшее давление воздуха, создаваемое вентилятором. Для регулировки реле давления воздуха необходимо воспользоваться газоанализатором.
Регулировка реле осуществляется следующим образом:

1) **Не изменяя положения заслонки воздухозаборника, постепенно перекрывайте доступ воздуха, пока его станет не хватать: CO ≤ 10 000 промиль**
2) **Медленно поворачивайте регулировочный диск реле давления, пока горелка не заблокируется**
3) **Полностью откройте подачу воздуха и запустите горелку**
4) **Повторите пункт 1) для проверки срабатывания реле давления**



КАЛИБРОВКА TIMER LOVATO TMM1 0.1s:100h



Заводская установка



MADE IN ITALY

F.B.R. BRUCIATORI S.r.l.

Via V. VENETO, 152 - 37050 Angiari (VR) ITALY
Tel. +39 0442 97000 - Fax +39 0442 97299
www.fbr.it - fbr@fbr.it - italia@fbr.it - export@fbr.it